

SOUND CATEGORY	SOUND	MSB.LSB.PCG
PIANO	Pop Grand	099.004.000
	Live Grand 2	099.000.000
	G.Piano &Str. 1	099.005.000
	PianoSphere	099.006.000
	G.Piano & Synth1	099.001.000
	G.Piano & Synth2	099.003.000
	Boogie Hammer	099.000.001
	G.Piano &Str. 2	099.002.000
	Pop Grand & Pad	099.001.001
E. PIANO	Studio E.Piano 1	099.002.004
	Studio E.Piano 2	099.003.004
	Ballad E.Piano	099.001.004
	Phaser E.Piano 1	099.000.004
	VPM EP Mod. 1	099.000.005
	VPM EP Mod. 2	099.001.005
	VPM EP Dark 1	099.003.005
	VPM EP Dark 2	099.004.005
	VPM EP Clean	099.002.005
MALLET & BELL	Bell Glocken 1	099.000.014
	Bell Glocken 2	099.001.014
	Synth Glocken	099.002.014
ACCORDION	Solo Musette 1	099.001.021
	Solo Accordion	099.002.021
	Steirisch.Akk.5	099.000.021
	Steirisch.Akk.6	099.003.021
ORGAN	Entert. Organ 1	099.000.016
	Entert. Organ 2	099.001.016
	Entert. Organ 3	099.002.016
	50's Organ Warm	099.003.016
	50's Organ Perc.	099.000.017
	Organ Percussion	099.003.017
	BX3 Perc.Organ1	099.001.017

BX3 Perc.Organ2	099.002.017
Fusslag. Hoch4 V	099.013.016
Fusslag. Hoch5 V	099.014.016
Organ RX 16' V	099.015.016
Organ RX 16'+1'V	099.016.016
BX3 Organ JS- 1	099.000.018
BX3 Organ JS- 2	099.001.018
BX3 Organ JS- 3	099.002.018
50's Organ Brill	099.004.016
50's Organ V.SW	099.005.016
Ital. '60 Organ	099.006.016
Kino Organ	099.007.016
Full Organ JSF	099.008.016
Gospel Organ JSF	099.009.016
Warm Organ1 JSF	099.010.016
Warm Organ2 JSF	099.011.016
Medium Organ JSF	099.012.016

GUITAR

Pedalsteel 1 DNC	099.002.026
Hawaii Gtr. DNC	099.003.026
StratSoloGtr DNC	099.002.027
Strat Acc. 1 DNC	099.011.027
Strat Acc. 2 DNC	099.009.027
Shad Gtr1JSDNC	099.005.027
Shadow Gtr2 DNC	099.006.027
Shadow Gtr2T DNC	099.007.027
Shad Gtr2JSDNC	099.008.027
Tele Gtr DNC	099.014.027
SolidBody DNC	099.013.027
Vint. E.Gtr JSDN	099.001.027
Gliss. E.Gtr DNC	099.012.027
Amp E.Gtr2 DNC	099.010.027
Ovdr.E.Gtr 1 DNC	099.000.029
Vint. E.Gtr DNC	099.000.027
Shadow Gtr1 DNC	099.003.027
Shadow Gtr1T DNC	099.004.027
Pedalsteel 2 DNC	099.001.026
Pedalsteel 3 DNC	099.000.026
Con. Gtr 3 DNC	099.000.024
6Str.Folk DNC	099.000.025

12Str.Folk1 DNC	099.001.025
12Str.Folk2 DNC	099.002.025
Con.Gtr12StrDNC	099.001.024
SingleCoil LoPB	099.015.027
Real 33X Bend.	099.016.027
Strat (Switch 2)	099.017.027

STRINGS & VOCAL

Female Chor Ah	099.002.053
Gem. Chor Ah	099.003.053
Mixed Chor Hmm	099.006.053
Hmm/Ah Chor Pop	099.008.053
FemaleChor AhPop	099.004.053
Da>La Chor Pop	099.005.053
Hmm/Ahhs Chor	099.007.053
Hm>Ahh Vel. Pop	099.009.053
Con. Strings 2	099.000.049
Mixed Chor	099.000.053
Sopran Choir	099.001.053
Violin DNC	099.000.049
Orchestra Tutti3	099.000.048
Sordino Str DNC	099.001.049
Sordino Str Film	099.002.049
Sordino Oct SW1	099.003.049
Sordino Ensemble	099.004.049
1970 Strng SW1	099.000.050
1970 Strng Pad 1	099.001.050
1970 Strng Pad 2	099.002.050
1970 Strng Oct.	099.003.050

TRUMPET & TRBN.

Tuba Musikant 1	099.004.058
Tuba Musikant 2	099.005.058
Tuba & Bs Kurz 1	099.001.058
Tuba & Bs Lang 1	099.007.058
Tuba & Bs Kurz 2	099.002.058
Tuba & Bs Lang 2	099.008.058
Tuba & Bs Kurz 3	099.006.058
Trump.AufAb DNC	099.000.056
Gliss. Posan	099.001.057
Gliss.Posan Mono	099.000.057
Oberkr. Tuba 1	099.000.058

Tenorhorn Expr.	099.000.060
Bariton Kurz DNC	099.003.048
JazzPosan3 DNC	099.002.057
JazzCornet2 DNC	099.003.056
Jazz Trump 2 DNC	099.001.056
Jazz Trump 3 DNC	099.002.056

BRASS

Brass Ensemb.1	099.003.061
Brass Ensemb.2	099.004.061
Trumpet Ens. 1	099.002.061
Tromp.&Horns 1	099.001.060
Tromp.&Blaeser 1	099.001.061
Full BigBand	099.000.061
Orch.Hit Stereo1	099.000.055
Orch.Hit Stereo2	099.001.055
Soul Brass RX	099.005.061

SAX

Cool Ten.Sax DNC	099.001.066
Soft Ten.Sax1DNC	099.002.066
Soft Ten.Sax2DNC	099.003.066
GregrSolo SaxDNC	099.006.066
Greger Ens.1	099.007.066
Greger Ens.2	099.008.066
SoloTen Sax1 DNC	099.004.066
SoloTen Sax2 DNC	099.005.066
Greger Ens.3	099.009.066
Sax Ensemble RX	099.000.065
Tenor Sax 2 DNC	099.000.066

WOODWIND

Clarinet Gliss	099.007.071
Clarinet Gl. DNC	099.006.071
Clarinet & Brass	099.003.071
Sax/Clar. Ens 1	099.004.071
Sax/Clar. Ens 2	009.005.071
Shakuhachi Vel.2	099.000.077
Flute Gliss.DNC	099.000.073
Solo Oboe DNC	099.000.068
Pan Flute 1 DNC	099.001.074
Pan Flute 2 DNC	099.002.074
Tin Whistle DNC	099.000.078

Kleines Orch. 2	099.000.071
Piccolo 2	099.002.071

SYNTH PAD

Heaven Bells	099.001.091
FreshAir 2025 1	099.002.091
FreshAir 2025 2	099.003.091
PopSynth 1	099.006.092
PopSynth 2	099.007.092
Class.BellSynth1	099.000.092
Class.BellSynth2	099.001.092
Class. HiBell 1	099.009.092
Class. HiBell 2	099.010.092
Class.PopSynth 1	099.011.092
Class.PopSynth 2	099.012.092
Athmo Pad 1	099.004.091
Sonar Synth	099.005.091
Sonar Pad	099.006.091
Fairlight Pop	099.007.091
Class. Legend	099.008.092
AnaBell Pad	099.002.092
Warm Pad 2	099.003.092
Moving Pad	099.004.092
MidiStack Synth	099.005.092
PopSynth 4	099.000.091

SYNTH LEAD

Trance 1 DNC	099.000.087
Trance 2 DNC	099.001.087
Trance 3 DNC	099.002.087
Toto Synth	099.001.081
Jump Synth	099.002.081
Pop Arpeggio 1	099.009.087
Pop Arpeggio 2	099.010.087
Pop Arpeggio 3	099.011.087
Pop Arpeggio 4	099.012.087
Pop Arpeggio 5	099.013.087
Pop Arpeggio 6	099.014.087
Dance ResBass JS	099.015.087
SpikyPop 1 DNC	099.003.087
SpikyPop 2 DNC	099.004.087
SpikyPop 3 DNC	099.005.087

Rave 1 DNC	099.000.097
Rave 2 DNC	099.001.097
Rave 3 DNC	099.002.097
Rave 4 Lev DNC	099.003.097
Chart Lead 1	099.006.087
Chart Lead 2	099.007.087
Techno Phoby 1	099.004.097
Techno Phoby 2	099.005.097
Pop Lead	099.008.087
Ana.SawLeadSynth	099.000.081
DancePop Synth	099.000.083
PopHit Synth	099.001.083
1984s PopLead	099.003.081
2017s DanceLead	099.004.081
2017s TranceLead	099.005.081

ETHNIC

Ukulele St. DNC	099.002.024
Ukulele 1 DNC	099.003.024
Ukulele 2 DNC	099.004.024
Ukulele 3 DNC	099.005.024
Ukulele St. Pro	099.006.024
Nay 2	099.001.071
Kawala 2	099.000.074

BASS

Kaempfert BassRX	099.000.034
BigBandBass1 RX	099.000.032
BigBandBass2 RX	099.001.032
Knock Bass RX	099.001.034
Depeche'n Bass	099.000.039

DRUM & SFX

Entertn. Kit 1	100.000.004
Entertn. Kit 2	100.000.005
Dance Kit 2	100.000.000
Standard El. 1	100.000.001
Standard El. 2	100.000.002
Standard El. 3	100.000.003
Std. GM Kit RX	100.001.006
AlpenRock Kit RX	100.000.007
BigBand Kit RX1	100.000.008
2nd Line Kit	100.000.009

Studio Kit 1	100.000.010
Pop Std. Kit 4	100.000.011
ComboBrushKit RX	100.000.013
BandBrush Kit RX	100.000.014
Vintage El. Kit	100.000.012
90s Pop Kit	100.000.021
1985 Kit	100.000.019
1985 Kit 2 Own - (EDM Kit 1) *	100.000.015
1985 Kit 3 Own - (EDM Kit 2) *	100.000.016
Balneario Kit	100.000.022
FYC Kit	100.000.020
FYC Kit 2 Own - (EDM Kit 3) *	100.000.017
FYC Kit 3 Own - (EDM Kit 4) *	100.000.018
DJ Scratch Set	100.000.023
Clap Collage	100.000.024
Rim Collage	100.000.025
More Collage	100.000.026
Joodee FX **	099.010.053
Musikant Special **	099.000.126
Tush ST **	099.001.126
Echolot **	099.000.102
Leuchtturm '83 **	099.001.102

*** - Zárójelben lévő Kit helyettesítve**

(USER DK 1-ben mellékelve az eredeti helyreállításáért)

**** - Csak PKG verzió telepítő hangszereknél érvényes**

(2016 július előtt kiadott Pa4x)